

NÁVOD K POUŽITÍ S 2114

Nabíjecí svítlna přímo do zásuvky 230V~/50Hz

Zdroj světla: 1x 0,5W LED

Akumulátor: olověný 4,0 V / 0,4 Ah

Doba svícení: 4-5 hod.

Doba nabíjení: 8-10 hod.

Svícení:

Stisknutím tlačítka rozsvítíte a zhasnete svítlnu.

Nabíjení:

- * V průběhu nabíjení mějte svítlnu vypnutou.
- * Vyklopte síťovou vidlici a zastrčte do síťové zásuvky. Rozsvítí se LED indikátor.
- * Po uplynutí max. doby svítlnu vyjměte ze zásuvky a zaklopte zástrčku.

UPOZORNĚNÍ

- * Svítlnu nepoužívejte k jiným účelům než je určena, nezasahujte do konstrukce svítlny, nerozebírejte ji.
- * Nabíjejte na suchem místě – hrozí uraz el. proudem.
- * Nesvitte svítlnou přímo do očí lidem ani zvířatům – hrozí poškození zraku.
- * Pokud svítlnu delší dobu nepoužíváte, nabíjejte ji minimálně jednou za 3 měsíce.
- * Nevystavujte svítlnu dešti, sněhu a páře, silným otřesům a pádům.
- * Akumulátor nevystavujte vysoké teplotě, nevhazujte do ohně – hrozí nebezpečí výbuchu.
- * Akumulátor nevyhazujte do odpadu – odevzdávejte ho na sběrné místo
- * Záruka 24 měsíců, nevztahuje se ale na opotřebenou věc způsobenou jejím běžným užíváním. Ubývání kapacity akumulátoru proto není důvodem pro uznání reklamace tohoto zboží.

NÁVOD NA POUŽITIE S 2114

Nabíjacie svietidlo priamo do zásuvky 230V ~ / 50Hz

Zdroj svetla: 1x 0,5 W LED

Akumulátor: olovený 4,0 V / 0,4 Ah

Doba svietenia: 4-5 hod

Doba nabíjania: 8-10 hod.

Svietenie:

Stlačením tlačidla rozsvietite a zhasnete baterku.

Nabíjanie:

- * V priebehu nabíjania majte svietidlo vypnuté.
- * Vyklopte sieťovú vidlicu a zastrčte do sieťovej zásuvky. Rozsvieti sa LED indikátor.
- * Po uplynutí max doby svietidlo vyberte zo zásuvky a zaklopte vidlicu.

UPOZORNENIE

- * Svietidlo nepoužívajte na iné účely ako je určená, nezasahujte do konštrukcie svietidla, nerozoberajte ju.
- * Nabíjajte na suchom mieste - hrozí uraz el. prúdom.
- * Nesviette svietidlom priamo do očí ľuďom ani zvieratám - hrozí poškodení zraku.
- * Ak svietidlo dlhšiu dobu nepoužívate, nabíjajte ho minimálne raz za 3 mesiace.
- * Nevystavujte svietidlo dažďu, snehu a pare, silným otrasom a pádom.
- * Akumulátor nevystavujte vysokej teplote, nevhadzujte do ohňa - hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- * Akumulátor nevyhadzujte do odpadu - odovzdávajte ho na zberné miesto.
- * Záruka 24 mesiacov, nevzťahuje sa ale na opotrebovanie veci spôsobené jej bežným používaním. Ubúdanie kapacity akumulátora preto nie je dôvodom pre uznanie reklamácie tohto tovaru.